

jemne stlačte medzi dvomi uterákmi, aby sa absorbovala nadbytočná voda. Deku rozložte na rovnú plochu v tieni. Deku pri sušení NEVEŠAJTE.



NEPRÁŤ!



NEČISTIŤ
CHEMICKY!



NESUŠIŤ
V SUŠIČKE!



NEŽMÝKAŤ!



NEŽEHLIŤ!

NEPONÁRAJTE
DO VODY!

Skladovanie

Keď budete chcieť deku uskladniť, nerolujte ju.

Deku len opatrne a jemne poskladajte do pôvodného tvaru (netvorte ostré prehyby „na silu“). Deku uskladnite v samostatnom pevnom obale, na deku nič nekladte.

Skladujte v suchom prostredí.

Ochrana životného prostredia:

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení



Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do komunálneho odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie.

Pri použití výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie.

Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili, alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie.

ELEKTRICKÁ VYHRIEVANÁ DEKA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE



Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku.

Pozorne si, prosím, prečítajte tento návod na používanie. Návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu. Ak predávate výrobok ďalšej osobe, predajte jej aj tento návod.

A) Elektrická vyhrievaná deka na jednolôžko

Technické údaje:

Napätie: 230-340V

Frekvencia: 50Hz

Príkon: 50W

Rozmer deky: 71 x 150cm

spotrebič II. triedy

B) Elektrická vyhrievaná deka na dvojlôžko

Technické údaje:

Napätie: 230-340V

Frekvencia: 50Hz

Príkon: 2x70W

Rozmer deky: 143 x 187cm

spotrebič II. triedy

Použitie

1. Deku rozprestrite na matrac. Kábel diaľkového ovládača by mal byť umiestnený pri rohu vankúša.
2. Uistite sa, že rozmer deky je vhodný pre Váš matrac. Nepoužívajte jednolôžkovú deku na dvojlôžko a naopak.
3. Deku na matrac riadne upevnite (viď kapitola „Ako upevniť Vašu vyhrievanú deku“). Takto bude deka správne rozprestrená a vyvarujete sa jej zbytočnému opotrebeniu. Potom normálne usteľte posteľ. Dbajte na to, aby ste deku nikde neprehli. Deku rozprestrite tak, aby nebola pod vankúšmi a podhlavníkmi.
4. Uistite sa, že prepínač je v polohe „0“ = vypnuté (poloha prepínača je zobrazená v okienku pod prepínačom). Keď budete mať deku riadne upevnenú na matrac, zapojte el. zástrčku do el. zásuvky. Prívodný kábel a kábel diaľkového ovládača musia viesť mimo posteľ a mimo dosahu okna alebo prostredia, ktoré je vystavené pôsobeniu vlhka.
5. Vyhrievanie deky zapnete prepínačom:
poloha 1 = minimálne vyhrievanie
poloha 2 = stredné vyhrievanie
poloha 3 = maximálne vyhrievanie
Odporúčame, predtým než si ľahneme do postele, na niekoľko minút nastaviť úroveň 2 alebo 3. Po uľahnutí znížte úroveň na 1.

6. Pokiaľ deku nepoužívate, najskôr prepnite prepínač do polohy „0“. Potom odpojte el. prírodný kábel z el. zásuvky.

VAROVANIE: DEKA MUSÍ BYŤ PO CELÚ DOBU POUŽITIA RIADNE ROZPRESTRENÁ, NEPREHÝBAJTE JU!

Ako upevniť Vašu vyhrievanú deku

1. Rozprestrite deku na matrac. Káble nenechávajte pod dekou, musia viesť mimo posteľ.
2. Vyberte z plastového vrečka šnúрку na upevnenie.
3. Šnúрку prevlečte cez kovové krúžky a pevne zaviažte.

Ochrana proti prehriatiu

Táto el. deka je skonštruovaná s ochranou proti prehriatiu. Deku je chránená proti prehriatiu či poškodeniu prvkov, prvky zaisťujúce vznik tepla sa automaticky odpoja z funkcie, akonáhle je obvodom zaznamenané možné nebezpečenstvo prehriatia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Denne kontrolujte, či je deka dôkladne rozprestrená a nie sú na nej žiadne záhyby.
2. Používajte len pod sebou (ako plachtu). Nepoužívajte na futony alebo podobný ležadlový nábytok (nerovné postele).
3. Neodporúčame používať na rozkladacích posteliach. Pokiaľ predsa len chcete použiť na rozkladacej posteli, uistite sa, že sa deka počas použitia nemôže prehnúť.
4. Uistite sa, že oblasť s káblami nevisí na žiadnej strane cez matrac. Uistite sa, že rozmer deky je vhodný na Váš matrac. Nepoužívajte jednolôžkovú deku na dvojľôžko a naopak.
5. Prístroj nesmie byť používaný nesvojprávnymi osobami, malými deťmi či osobami necitlivými na teplo. Nepoužívajte prístroj na zvieratách.
6. Malé deti musia byť pod dohľadom dospeléj osoby, aby sa s dekou nehrali.
7. Nenechávajte prístroj zapnutý, pokiaľ ho nepoužívate.
8. Deku nerolujte.
9. Deku nepoužívajte zloženú alebo ohnutú.
10. Nevpchujte do deky špendlíky ani ihly.
11. Skontrolujte, či je napätie na výkonovom štítku vášho prístroja v súlade so zdrojom elektrického prúdu.
12. Prírodný kábel a kábel diaľkového ovládača musia viesť mimo posteľ (tak, ako je to možné).
13. Deku nezapájajte do el. prúdu, pokiaľ je vlhká alebo zložená.
14. Deku musí byť po celý čas riadne rozprestrená, aby nedošlo k prehriatiu.
Je bezpodmienečne nutné, aby bolo rozprestrenie deky pravidelne kontrolované.
15. Pokiaľ deku práve nepoužívate, vždy ju vypnite a odpojte z el. zásuvky.
16. Lôžkoviny nesmú byť na posteli zložené, pokiaľ je deka zapojená do el. siete.

Nenechávajte na posteli ťažké predmety, pokiaľ je prístroj zapnutý (ako napríklad zložené deky, kufre).

17. Deku rozprestrite tak, aby na nej neležali vankúše a podhlavníky.
18. Deku NEPERTE ani nesušte v sušičke. Nikdy neponárajte prístroj do vody. Niektoré čistiace tekutiny môžu mať škodlivý efekt na izolačný materiál alebo poťah prístroja.
19. Osoby, ktoré trpia potením v posteli by nemali túto el. deku používať.
20. Pokiaľ zaznamenáte akýkoľvek neobvyklý efekt alebo chybu na prístroji, prístroj ihneď prestaňte používať a vypnite ho a odpojte z el. siete. Kontaktujte odborný servis.
21. Prístroj často kontrolujte - ako deku, tak prírodné káble, diaľkový ovladač. Pokiaľ javí znaky akéhokoľvek opotrebenia alebo nefunguje správne, prístroj nepoužívajte a kontaktujte odborný servis. Prístroj nikdy nerozoberajte. Všetky opravy smie vykonávať len autorizovaný odborný servis.
22. Deku nesmieste používať na vodnej posteli.
23. Počas prepínania do jednotlivých polôh môžete zaznamenať presvietenie modrého svetla. Toto NIE JE nebezpečné, tento jav je normálnym vedľajším efektom prepojenia medených kontaktov.
24. Odporúčame vykonať servisnú kontrolu prístroja po 3 rokoch.
25. Keď budete chcieť deku uskladniť, nerolujte ju. Len ju opatrne a jemne poskladajte do pôvodného tvaru (netvorte ostré prehyby „na silu“). Deku uskladnite samostatne v pevnom obale, na deku nič nekladte.
26. Zamedzte tlaku prehybov na prístroj.
27. Deku nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
28. Prístroj je určený len na domáce použitie vo vnútorných priestoroch. Nejedná sa o zdravotnícku pomôcku.
29. Prístroj odpojte ťahom za zástrčku, neodpájajte ťahom za kábel.
30. Nepoužívajte rozdvojky ani viaczásuvkové predĺžovacie káble.
31. Nikdy sa nedotýkajte prístroja vlhkými alebo mokrymi rukami.
32. Nenechajte prístroj vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko, atď.).
33. Vždy sa poraďte s lekárom aj v prípade, že je Vaša pokožka citlivá. Dlhodobé použitie na maximálnom nastavení môže u osôb s citlivou pokožkou vyvolať reakciu vzniku opuchov či iného poranenia pokožky.
34. Prístroj nesmú používať nemocní ľudia. Prípadne sa vždy o použití prístroja poraďte so svojím ošetrovúcim lekárom.
35. Ak pocítite nevoľnosť alebo Vám bude pôsobenie tepla nepríjemné, bolestivé či páľivé, prístroj ihneď vypnite a odpojte z el. siete.
36. Nikdy deku nepoužívajte, pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu, práškov znižujúcich pozornosť (práškov na spanie, atď.) alebo sedatív.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zranenie osôb či poškodenie prístroja. Vždy dodržujte uvedené inštrukcie!

Čistenie a údržba

Znečistené časti (flaky) vyčistite špongiou. Môžete použiť prací prostriedok na vlnené tkaniny rozpustený vo vlažnej vode alebo jemné mydlo rozpustené vo vlažnej vode. Pokiaľ použijete prací roztok, pretrite miesto ešte 2x špongiou namočenou v čistej vlažnej vode. Očistenú časť