

VYHŘÍVANÁ VESTA



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Pečlivě si přečtěte návod k použití, návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze odpovídající typ napájecích baterií (tužkové 1,5 V AA)
- Přístroj nenechávejte zapnutý, pokud jej právě nepoužíváte.
- Bateriové boxy chraňte před vlhkem a mokrem.
- Vestu neponořujte do vody.
- Neumísťujte vestu v blízkosti horkých zdrojů (plynové, elektrické hořáky, atd.).
- Nepoužívejte vestu, pokud jeví známky jakéhokoli poškození.
- Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
- Nikdy přístroj nerozebírejte.
- Igelitové sáčky z balení výrobku udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.
- Přístroj není dětskou hračkou.
- Nepoužívejte k upevnění vesty jehly, špendlíky, spínací špendlíky, apod.!

Nepoužívejte vestu pro jiné účely než jaké jsou uvedeny v návodu.

Upozornění: Tento přístroj není zdravotnickou pomůckou!

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Vyhřívaná vesta slouží k elektrickému ohřevu spodní části zad. V zadní části podšívky jsou dva topné okruhy, samostatně napájené. Každý okruh má svůj bateriový box na 4 ks 1,5 V baterií typ AA. Celkem tedy potřebujete 8 ks 1,5 V AA baterií. Doporučujeme používat alkalické nebo dobíjecí baterie

1. Z vnitřních kapsiček vyjměte oba bateriové boxy a přepínač na jejich zadní části přepněte do polohy OFF
2. Sejměte víka boxů a vložte do každého 4 ks baterií 1,5 typ AA (dbejte na správnou polaritu)
3. Pokud chcete zapojit topné okruhy přepněte přepínače do polohy ON
4. Boxy uzavřete a vložte zpět do vnitřních kapsiček.
5. Vestu si oblékněte, pořádně dotáhněte k tělu pomocí stahovacích šňůr a zapněte ji pomocí zipu

ÚDRŽBA

Aplikujte pouze suché čištění !

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu, ale zlikvidujte části po celkové demontáži zařízení s ohledem na dodržení požadavků předpisů pro ochranu životního prostředí. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případného dalšího vývoje výrobku.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.